

(PL) Instrukcja obsługi



→ HELLO

Naciśnij przycisk zasilania raz,
aby włączyć kubek.



→ GOODBYE

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy,
aby wyłączyć kubek



→ 50.0 →^{x2} 55.0 →^{x3} 57.0 →^{x4} 62.5

Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się pomiędzy różnymi temperaturami: 50,0°C, 55,0°C, 57,0°C, 62,5°C. Przełączenie na tryb COLD powoduje wyłączenie funkcji termostatu i przejście kubka w tryb czuwania.



→ °F / °C

120 → 50.0

Gdy urządzenie jest wyłączone, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć jednostkę wyświetlania temperatury między stopniami Fahrenheita (°F) i Celsjusza (°C).

COLD

Wyświetlany, gdy czujnik termiczny nie wykrywa zmiany temperatury wewnątrz kubka.

EMPTY

Wyświetlany, gdy temperatura cieczy w kubku spada poniżej 38°C i nie jest aktywne podgrzewanie.



Gdy ciecz o temperaturze powyżej 38°C zostaje wlana do kubka, wyświetlana jest animacja fali.



RESET

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund, aż pojawi się komunikat RESET.



Po potrząśnięciu lub podniesieniu kubka najpierw wyświetlana jest aktualna temperatura cieczy, a następnie poziom baterii. Gdy bateria jest słaba i kubek nie jest ładowany, urządzenie automatycznie wyłącza się po 30 minutach.

BAT COOLING

Wyświetlany, gdy temperatura baterii osiąga wysoki poziom (powyżej 61°C). Kubek automatycznie się wyłącza, aby chronić baterię przed przegrzaniem.

BAT COLD

Wyświetlany, gdy temperatura baterii spada poniżej -19°C. Kubek przechodzi w tryb ochrony przed zimmem i wyłącza się.

NOT NTC

Wyświetlany, gdy występuje błąd przetwarzania związany z awarią czujnika termicznego.

ERROR

Wyświetlany, gdy w kubku wystąpi błąd systemowy lub awaria sprzętowa.



Nie umieszczaj kubka z kontrolą temperatury w kuchenke mikrofalowej.

Kubek jest urządzeniem elektronicznym i nigdy nie powinien być podgrzewany w kuchenke mikrofalowej.



Trzymaj kubek poza zasięgiem dzieci, szczególnie gdy jest wypełniony gorącymi napojami.



Osusz dokładnie.

Przed ładowaniem upewnij się, że złote pierścienie na spodzie kubka oraz piny na podstawce ładującej są suche.



Kubek należy myć ręcznie.

Do czyszczenia wnętrza można używać szczotki do butelek.

Nie myć kubka w zmywarce.

Zasady bezpiecznego użytkowania:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła ani urządzeń wydzielających ciepło. Nie dotykaj gorących powierzchni wewnątrz kubka.
3. Używaj urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, szczególnie w obecności dzieci.
4. Używaj wyłącznie zasilacza i podstawki dostarczonych w zestawie. Nie używaj akcesoriów innych producentów.
5. Odłącz zasilanie od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Czyść zasilacz i podstawkę suchą, czystą ściereczką. Nie zanurzaj ich w wodzie ani innych cieczach, aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
6. Nie umieszczaj kubka w kuchenke mikrofalowej. Myj ręcznie, używając wody i łagodnego detergentu.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel, wtyczka lub podstawka są uszkodzone, ani gdy urządzenie nie działa prawidłowo. Próby naprawy lub otwarcia urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą być niebezpieczne. W razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
8. Niezastosowanie się do instrukcji lub używanie sprzętu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.
9. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do płynów przeznaczonych do spożycia, takich jak kawa i herbata.
10. Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.



Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi